TEL: 0584-47-5171 FAX: 0584-47-5172 E-mail: info@power-eco.jp

製品仕様書 2020.12.01

コロナウイルス殺菌灯

| 深紫外線 LED ランプ UVC-T シリーズ |


品 番	UVC-T12	UVC-T24	UVC-T48	
写真				
消費電力	20W	40W	60W	
LED 数	12	24	48	
外形寸法	286×108×204mm	286×177×204mm	317×286×267mm	
重 量	3.0kg	4.0kg	7.0kg	
品 番	UVC-T72	UVC-T120	● UV-C の放射はウイルスや	
写真	The state of the s		バクテリアの DNA を破壊 して無害化することが知 られています。生体に対す る強い破壊力を持つため、 殺菌消毒などに広く利用 されています。 ● UVC-LED を使用した殺菌 ランプ UVC-T シリーズ	
消費電力	100W	160W	は、コロナウイルスの殺菌 にはもちろん、ノロウイル	
LED 数	72	120	ス殺菌にも大きな効果を	
外形寸法	457×286×267mm	737×286×267mm	発揮します。	
重 量	9.0kg	13.0kg		


共 通 仕 様				
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	AC-DC 電源	Meanwell 社製 PSE 電源(本体に取付済み)	
L E D	深紫外線 LED (P104)	保護等級	IP67 (防塵・防水・防湿形)	
ピーク波長	UVC: 275nm UVA: 410nm %1	材質	本体:アルミニウム カバー:石英ガラス	
放射束	120~180mW	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ブラケット: ステンレス	
照 射 角	45°	寿 命	20000 時間	
動作環境	$-40^{\circ}\text{C}\!\sim\!+60^{\circ}\text{C}$	保証期間	1年間	


※1: UVC 光は無色なので、使用者の安全のため点灯状態を確認できるよう紫色の UVA 光を混ぜてあります。

重要な警告! この UVC ランプは非常に強い UVC 光を放射するためとても危険です。決して UVC 光を直接 見たり、皮膚に当てたりしないでください。失明ややけどなどの深刻なダメージを負う可能性があります。


■ LED 特性








■各部のなまえと器具の取付方法




UVC-T12 / UVC-T24


UVC-T48 / UVC-T72 / UVC-T120



M6 ボルトを使用して天井または壁面に取り付けます。

M8 ボルトを使用して天井または壁面に取り付けます。







- ブラケットには取付穴が設けてありますので、ボルトで緩みのないように確実に締付けて下さい。
- 器具重量に十分耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保してください。強度が不十分の場合、落下の原因になります。
- 必ず落下防止ワイヤー(Φ2mm以上のステンレスワイヤー)を取り付けて使用してください。
- 落下防止ワイヤーは工事店様にてご用意ください。(工事店様でご用意できない場合はメーカー側でオプションにて対応可能です)
- ノイズフィルターまたはサージプロテクターの設置を強く推奨いたします。外部ノイズにより電流過多が発生すると故障の原因にな ります。(動力側のノイズが電源に乗って過電流を引き起こし、不良が発生する事例が出ています。)

PEJ POWER ECO JAPAN

■AC 側コネクター



■ブラケットの角度調整



<u>♠</u> 警告

- この UVC ランプは非常に強い UVC 光を放射するためとても危険です。決して UVC 光を直接見たり、 皮膚に当てたりしないでください。 失明ややけどなどの深刻なダメージを負う可能性があります。
- 灯具の取付け・取外し、メンテナンスのときは、必ず電源を切ってください。感電、目の痛み、視力 障害、皮膚の炎症の原因となります。
- 点灯中のランプは、絶対に直視または間接的に見ないでください。目の痛みや視力障害の原因となる 場合があります。
- 紫外線を皮膚に直接又は間接にあてないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
- やむを得ず点灯中の様子を観察する場合は、必ず深紫外線をカットする適切な防護メガネや防護服・ 手袋を使用してください。